






Návod k obsluze specifický pro zařízení

-CS-



normální provoz s
- BATERIE 12V popř
- napájecí adaptér 230V

Zařízení elektrického ohradníku se nesmí používat (ve stáji) jako trenažér zvířat!

1	kontrolky napětí plotu	
2	indikátor světla 12V baterie	
3	2-stupňový spínač 0 =KONEC Já =cca snížená spotřeba el Výstupní energie (= 50 %) II =maximální výstupní energie Aktuální spotřeba (= 100 %)	
4	Zásuvka s ochranným krytem pro funkci zálohování 230V	
5	12V/ 230V - připojení	
6	zemní spojení	
7	připojení plotu	

a.) Montáž

Zařízení musí být vždy zavěšeno svisle, provozováno s přípojkami směřujícími dolů a pokud možno chráněno před deštěm a sluncem, viz obrázek vlevo. V případě montáže na stěnu musí být namontován na ohnivzdornou stěnu. Pro venkovní instalaci lze jako příslušenství použít pozinkovanou kovovou krabici (č. položky: 44656), která chrání zařízení a zároveň je v ní umístěna baterie.

b.) Funkční popis zařízení

zařízení **BEZ**Uvedte plot a zeminu do provozu. Při připojování 12V baterie dbejte na správnou polaritu (červená + a černá -). Pokud ve fázi II blikají všechny LED ohradníku (1), je zařízení funkční. Pokud neblíkají, zkontrolujte prosím napětí BATERIE, viz tabulka (c.) Pokud kontrolka baterie (2) také bliká červeně, je třeba zkontrolovat napětí baterie 12V. Pokud kontrolka baterie (2) také bliká červeně, je třeba zkontrolovat napětí 12V baterie. Pokud kontrolka plotu (1) neblíká, zkontrolujte polaritu 12V připojovacího kabelu k baterii nebo nechte zařízení zkontrolovat odborníkem. Volitelně lze zařízení také současně připojit na 230V A 12V baterii (funkce zálohování). K tomu se 12V baterie připojí přes přípojku (5) a samostatný 230V adaptér (č. položky 371012 - není součástí dodávky) připojení (4). K tomu je třeba nejprve sejmout ochranné víčko (4).

c.) Funkční popis se systémem CONNECTED plotu (plot + zemina)

LED PLOT (1) KV	
10 kv	★★★★★★★★
9 kv	★★★★★★★
8 kv	★★★★★★
7 kv	★★★★★
6 kv	★★★★
5 kv	★★★
4 kv	★★
3 kv	★
2 kv	★
< 2 kv	★

LED BATERIE (2) - Volt	
--	>11,5V
★ Každý úder	11,5 – 11,0V
★ Každé 3 takty	<11,0V

**Pokud bliká pouze LED BATTERY bez LED ohradníku a zařízení nevysílá impuls do ohradníku, zařízení je v režimu hlubokého nabití a vypnulo se!!!
Pokud při každém cyklu bliká ČERVENÁ LED BATERIE, je třeba BATERIE vyměnit/nabít!!!**

Pokud kontrolka plotu (1) bliká rychleji než cca 1x za sekundu, je nutné zařízení před dalším použitím ihned vypnout a zkontrolovat odborníkem. !!! Pozor: Zemní kůly nejsou součástí dodávky (použijte minimálně 3 zemní kůly o délce cca 1m) !!!

Správnou funkci systému elektrického ohradníku je nutné kontrolovat alespoň jednou denně měřením napětí na ohradníku. Napětí na normální zemi v každém místě plotu musí být minimálně 2000 V (pro skot minimálně 3000 V, pro ovce, kozy, drůbež a divoká zvířata minimálně 4000 V). Pro suché podlahy doporučujeme zvýšit tato minimální napětí vždy o 1000V. Zařízení elektrického ohradníku je nutné denně kontrolovat, zejména výstupní napětí a – v případě bateriových zařízení – napětí baterie. Akumulátory nebo baterie je nutné v případě potřeby dobít nebo vyměnit. Bezvadný mechanický stav plotu je nutné pravidelně (např. týdně) kontrolovat.

Na toto zařízení se vztahuje 4letá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Bezpečnostní pokyny, uzemnění, uvedení do provozu, péči o baterii a akumulátor, záruční podmínky a možné zdroje chyb najdete ve všeobecných pokynech!

Servisní adresy:

Použít, aby kontaktovali svého prodejce.