



Návod na použití infra lampy hliníkové

Určení:

Zářiče se používají pro regulaci teploty do odchoven pro kařata nebo prasata.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 230 V

IR-světelný 250 W pro S-28-4, A-29-4

IR-světelný 175 W pro S-281-4, A-29-4

Zářiče jsou přístroje druhé třídy, krytí splňuje požadavky IPX4.

Provedení:

Druh	S – 28 – 04
Délka přívodního kabelu	2,5 m
Úsporný provoz	
Spotřeba elektrické energie	Plný výkon

Návod k použití:

- Přiložená závěsná oka musí být připevněna tak, aby unesla minimálně 20 kg
- Pro umístění zařízení s reflektory s vyšší kapacitou je nutné zajistit povolení nebo souhlas dodavatele elektrické energie

Pozor nebezpečí požáru!

- Stanovená minimální vzdálenost od hořlavých materiálů, jako je seno, sláma aj. a zvířat, nesmí být menší než 60 cm.
- Mezistěny, stropy a hořlavé látky ve stájích musí být zajištěny tak, aby nedošlo k samovolnému přiblížení k zařízení.
- Přístroj nesmí být zakrytý.
- Ochranný kryt nesmí být odstraněn.
- Zařízení nesmí být zavěšeno za přívodní elektrokabel.
- Kabel musí být zavěšen tak, aby k němu neměla přístup zvířata.
- Konektor a kabel musí být pro uživatele snadno přístupný.
- Zařízení musí být zbaveno prachu a nečistot, při čištění odpojte spotřebič od sítě.
- Poškozená zařízení se nesmí používat.
- Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou.

Likvidace:

- Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.
- Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
- Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které podléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Dodává:



ALM centrum s.r.o.

Dubovsko 277

76312 Vizovice

Tel. 606 255 251

www.almvizovice.cz

info@almcentrum.cz