


## Návod na bateriový zdroj B 40

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | 1 | Kontrolka (pokud bliká, je přístroj připraven k provozu) |
|   | 2 | Přípojka PLOTU   |
|   | 3 | Zemnicí přípojka   |

### a) Montáž:

Přiložený třmen přišroubujte šrouby k zadní části ke krytu baterií. Přístroj musí být instalován svisle (zemnicí a plotovou přípojkou k zemi, viz obrázek výše). Při nástěnné montáži musí jít o zdivo odolné proti požáru.

### b) Popis fungování přístroje

Po vložení správně orientovaných baterií uveďte zařízení do chodu. Bliká-li kontrolka (1) v rytmu impulzů, je přístroj připraven k provozu. Pokud kontrolka po spuštění nesvítí, zkontrolujte nejprve stav baterií, správnost jejich usazení a orientaci pólů (minimální provozní napětí 2,5 V). Je-li orientace pólů v pořádku a jsou-li baterie nabitě, je nezbytná odborná kontrola zařízení.

Při výměně monočládků nejprve vyšroubujte oba šrouby s vroubkovanými hlavami a demontujte kryt baterií. Vybité baterie vyměňujte neprodleně a zásadně je likvidujte v souladu s platnými předpisy! Nebudete-li přístroj delší dobu používat, zásadně baterie vyjímejte.

### c) Popis fungování s PŘIPOJENÝM ohradníkem (ohradník + uzemnění)

Kontrolka (1) signalizuje pouze funkci zařízení, avšak nereaguje na závady plotu nebo výpadek napětí plotu, ani na vybití baterií. Pravidelná kontrola napětí plotu a napětí baterií běžným měřicím přístrojem je proto nezbytná.

Pokud zelená kontrolka bliká rychleji než 1 x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník.

U svého prodejce můžete objednat jako příslušenství zemnicí / nosnou tyč.

**Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!**

**Pokyny pro bezpečnost, zemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných závad na zdrojích naleznete v přiloženém návodu k použití.**

### **Likvidace:**

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

### **Dodává:**



ALM centrum s.r.o., Dubovsko 277, 76312 Vizovice, Tel. 606 255 251  
[www.almvizovice.cz](http://www.almvizovice.cz), [info@almcentrum.cz](mailto:info@almcentrum.cz)