

Návod na použití zkoušečky PATURA LED



Kontaktní plocha

5 úrovní napětí ohradníku, nízké,
3000V, 4000V, 6000V, 8000V

Kontrolka vybité baterie

Tlačítko pro měření

Napájení:
baterie 9 V

Dodává: