

Montážní návod pro lesní uzlíková pletiva pletiva:

Příprava:

Montáž se provádí do upraveného terénu, který přizpůsobíme montáži pletiva. Vysečeme vysokou trávu, pořežeme zavazující křoviny. Dbáme na důslednou přípravu okolí plotu. Při samotné montáži oplocení je poté výsledek vždy kvalitnější a montáž je mnohem snazší

Rozměření výšek a směru:

Základem montáže je provedení výškového, směrového a přesného vyměření roztečí pro sloupky. Přes hraniční a lomové body oplocení natáhneme šňůrku, která nám ukáže směr. Výšku sloupku nad terénem volíme dle výšky pletiva. Mezi pletivem a terénem by neměla vnikat příliš velká mezera, aby zvíř nemohla pletivo podlézat.



Výkopové práce, montáž sloupů

Montáž pletiva se provádí buď na kulaté poplastované sloupky Turbolinea, nebo ve většině případů na dřevěné či betonové sloupky. Sloupky dřevěné a betonové nebetonujeme, pouze vložíme do vykopaného otvoru pr.300mm hlubokého 700mm. Sloup je potřeba dostatečně zhutnit nejlépe kamením smíšeným s hlinou. Rozteč sloupů se pohybuje od 5 – 8 m. U nižších pletiv do 150cm výšky volíme rozteč vyšší.

Napnutí pletiva:

Lesnická pletiva jsou pro montáž velice jednoduchá. Jsou dvě varianty montáže:

A: montáž na dřevěné kůly- Lesnické pletivo postupně na výšku odmotáváme z role a pomocí telegrafických svorek kladivem fixujeme ke kůlům. Pletivo vypínáme ručně a to každé pole zvlášť.



B: montáž na betonové sloupky- Lesnické pletivo postupně na výšku odmotáváme z role a pomocí vázacího drátu fixujeme k betonovým sloupům. Je zapotřebí pletivo připevnit na více místech, aby se časem nezačalo prověšovat. Pro montáž na betonové sloupky pomocí vázacího drátu je potřeba volit menší rozteče sloupů. Pletivo se napojuje: buď vázacím drátem, nebo sponami VR, které se k pletivu připevní pomocí sponkovacích kleští. Jedná se o velice jednoduchou, pevnou a rychlou montáž. Pletivo lze dále vystužit vodícím drátem, který se napne při spodní a horní straně pletiva.