

Aplikace Lacme pro ovládání zdrojů



Základní obrazovka

- Digitální zobrazení aktuálního výstupního napětí na monitorovaném zdroji.
- Grafické doplnění pomocí LED diagramu.
- Název zdroje pro lepší orientaci při zapojení více zdrojů.
- Graf s kvalitou signálu pro připojení L.Boxu.




- Při použití odpovídáčů SENTINEL zobrazení napětí na místech jejich instalace nebo o ztrátě spojení.
- Tečky zobrazují kolik zdrojů je v aplikaci registrováno.
- Zvukovou signalizaci pulzů lze vypnout.
- Upozornění na nepřetčené varovná upozornění.
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zdroje impulzů.



- Bezplatná aplikace v českém jazyce pro L.BOX LD ke stažení a další provoz bez poplatků!
- Připojení na jeden účet a informace o stavu zařízení může mít více mobilních telefonů.
- Kombinace odpovídáčů Sentinel a ohradníkových zdrojů s funkcí Connect'LD, můžete mít na Vašem telefonu informaci o výstupním napětí ze 4 zdrojů a pro každý zdroj napětí ze 4 různých míst ohrady, tedy 20 sledovaných bodů.
- Lze nastavit, které informace Vám budou zaslány jako upozornění a které budou jen evidovány.
- Aplikace je ke stažení na Google Play ale zatím pouze pro chytré telefony s operačním systémem Android.



Nastavením hraniční hodnoty si určíte, při jakém poklesu napětí zdroje Vám aplikace zašle varovnou zprávu.




Limitní hodnota nízkého napětí pro zaslání chybového hlášení měřená na zdroji impulzů

4.6 kV

Zavřít Potvrdit


Pokud jsou instalovány odpovídáče SENTINEL III, můžete nastavit hraniční hodnotu i pro ně.




Limitní hodnota nízkého napětí pro zaslání chybového hlášení měřená na odpovídáčích

5 kV


Zavřít Potvrdit



Zobrazení zpráv s datem a časem:
 Varování o poklesu napětí pod nastavenou hodnotu.
 Informace o novém nastavení výstupního napětí.
 Informace o zapnutí ovládaného zdroje atd.




V modrém grafu vidíte historii průběhu výstupního napětí zdroje za každý den a několik dnů zpětně.
 Další barevné grafy (červený, zelený) ukazují výši napětí na odpovídáčích SENTINEL III, pokud jsou instalovány.



Úroveň výkonu

80%

Zavřít Potvrdit



Pomalý provozní režim

Umožnit ?



Zavřít Potvrdit

Můžete snížit výstupního napětí a případně si zvolit nižší frekvenci pulzů. Toto nastavení je vhodné pro menší ohrady a tam, kde se vyskytuje větší pohyb osob.