

Návod na použití elektrického biče TORERO

Technická data:

- Rozměry: 13 x 8 x 3 cm
- Zdroj: 1 x 4,5 V baterie

Upozornění:

Pro budoucí použití uschovejte!
Dodržujte bezpečnostní pokyny!



- Poháněč produkuje napětí 5000 V.
- Příklad slouží pouze pro pohánění suchých, hospodářských zvířat
- Nikdy nepoužívejte pohaněč proti lidem
- Dejte pozor, abyste se nedotýkali elektrod! (Též při vyjímání baterií může přístroj vytvořit zbytkový náboj)!
- Veškerou manipulaci nebo čištění provádějte při vyjmutých bateriích a přístroj vybijte zmáčknutím tlačítka a přiložením na vodivý povrch!
- Příklad nepoužívejte v kapalině
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí
- Využívejte pohaněč v souladu s veterinárními pokyny a ochranou hospodářských zvířat před týráním

Popis:

- Elektrický pohaněč KAWE je určen k pohánění hospodářských zvířat pomocí elektrických impulzů o vysokém napětí
- Zdrojem elektrického proudu je 1 x 4,5 V baterie
- Pokud dojde k znečištění, je potřeba očistit hroty nástavce /provádějte po vyjmutí baterií)
- Pohaněč se prodává s bateriemi
- Příklad se spouští stlačením tlačítka na boku přístroje

Výměna baterií:

Baterie se vymění následovně po bočním odsunutí posuvné zadní části. V případě, že baterie nepůjde snadno vyjmout, povolte zadní šrouby. Dbejte na správnou polaritu.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Dodává:



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz