

**Váha ruční DIGI 25/50kg**  
**Váha závěsná DIGI 100/150 kg**



## 1. Úvod

Tento návod je určen všem uživatelům digitálních vah. Návod musí být uložen na dostupném a známém místě. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se jeho pokyny.

## 2. Používání

Před uvedením do provozu je potřeba sejmout ochranou folii umístěnou v zásobníku baterií!

Pro ovládání váhy slouží příslušná tlačítka:

Tlačítko **ON/OFF** – zapnutí/vypnutí přístroje (kulaté prostřední tlačítko pro 25/50 kg)

Tlačítko **MODE** – přepínání mezi kg/lbl (tlačítko **UNIT** pro 25/50 kg)

Tlačítko **TARE** – nulování (kalibrace) váhy (tlačítko **RESET** pro 25/50 kg)

Před vážením váhu zapněte, tlačítkem **ON/OFF** a následně zavěste/držte v klidu. Pak stiskněte tlačítko **TARE/RESET** – na displeji se objeví hodnota 0,0/0,00. Potom zavěste břemeno a váha ukáže naváženou hodnotu. Po použití váhu vypněte.

### **3. Likvidace**

Po uplynutí životnosti nebo v okamžiku kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se jeho části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

- Kovové části se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.
- Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci, zabývající se sběrem těchto materiálů.

**Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady výroby a součástek. Nevztahuje se na vady způsobené mechanickým poškozením či neodbornou obsluhou a na baterie. Při reklamaci předložte doklad o nákupu! Škody způsobené neodbornou obsluhou a manipulací nemohou být předmětem reklamace ani uplatněním náhrady škody.**

**Dodává:**



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, [www.almvizovice.cz](http://www.almvizovice.cz), [info@almcentrum.cz](mailto:info@almcentrum.cz)