

Návod na použití vyhřívané napáječky pro králíky NooFrost, 330 ml



Technická data

Používané napětí:	Vstupní - 230V AC, 50Hz 0.035A Výstupní – 24V DC, 034A
Proud:	8VA
Třída ochrany:	II
Ochrana:	IP64
Rozměry:	200 x 140 x 75mm
Váha:	cca. 0,35kg

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si pozorně přečtěte návod.

Chraňte před dětmi a zvířaty. Nepoužívejte jakkoliv poškozenou napáječku.

Napáječku nikdy neopravujte ani neupravujte.

Povrch vnitřní vyhřívané desky se zahřívá a je horký. Nepokládejte napáječku horkým dnem na materiály citlivé na teplo. Dejte také pozor, nenachází-li se v blízkosti napáječky vysoce vznětlivé materiály.

Adaptér napáječky smí být připojen pouze do zásuvky předepsané sítě- uvedeno na štítku. Pro ochranu zvířat, lidí a jiných zařízení, používejte pouze zásuvku chráněnou proudovým chráničem (FI).

Je-li jakákoliv část zařízení poškozená, napáječku již nepoužívejte.

Přívodní elektrický kabel nesmí přijít do kontaktu s oleji, horkými věcmi, agresivními látkami nebo ostrými hranami. Před uvedením do provozu vyzkoušejte vyhřívání, zda funguje správně.

Napáječku nepoužívejte a neopravujte, je-li nějaká její část poškozená. Opravy smí provádět pouze výrobce.

Zástrčku nevytrhávejte ze zásuvky taháním za kabel a nevěste a nepřenášejte napáječku za kabel.

Napáječku vždy odpojte ze zásuvky při doplňování, nebo čištění.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Do napáječky se smí nalévat pouze voda, nekládejte do ní žádné jiné kapaliny a předměty.

Napáječka smí vyhřívát pouze v případě, že okolní teplota je pod bodem mrazu a je v ní voda.

Napáječka nesmí vyhřívát, bude-li prázdná. Dno napáječky smí otevírat pouze proškolený pracovník.

Vyhřívání napáječka je určena pouze pro napájení drobných zvířat. Jiné použití není povoleno. Při nesprávném použití, neoprávněném zásahu do zařízení nebo nedodržení návodu k použití, je záruka neplatná.

Tabulka

Číslo	Popis
1	Plastová nádoba, dvoustěnná
2	Vyhřívací destička a kabel s adaptérem
3	Spodní kryt
4	Křížové šrouby DIN EN ISO 7049-ST 3,5 x 9,5
5	Izolační vložka
6	Picí miska
7	Držák
8	Držák flašky

Funkce

Vyhřívací destička která je umístěna ve dvojitěm dně napáječky vyhřívá vodu v misce nad sebou.

Napáječka může být umístěna venku i ve vnitřním prostředí. Napáječka smí vyhřívát pouze v době, kdy je okolní teplota pod 0°C. Voda je v napáječce ochráněna až do cca -20°C.

Uvedení do provozu

- 1. Vyzkoušejte nejprve napáječku, zda funguje správně a není poškozená**
- 2. Vyřízněte v kovové mřížce otvor pro misku napáječky cca 6 x 5,5 cm.**
- 3. Vyjměte flašku z držáku a naplňte jí.**
- 4. Na flašku přiložte misku a zacvakněte držák a rychlým pohybem otočte flašku o 180°.**
- 5. Prostrčte misku otvorem v mřížce a zahákněte napáječku za mříž.**
- 6. Přívodní kabel chraňte před zvířaty a dětmi či jinými nezpůsobivými osobami.**
- 7. Zapojte adaptér do předepsané zásuvky na 230V. Po krátkém čase se začne miska zahřívát.**

8. Pro ukončení vyhřívání odpojte adaptér ze zásuvky.

Upozornění

Chraňte před lidmi, dětmi, zvířaty aby nedošlo k úrazu či škodě na majetku.
Před čištěním vytáhněte adaptér ze zásuvky

Pozor při čištění

Napáječku pouze lehce otřeme vlhkým hadrem od prachu a drobných nečistot.
Nepoužívejte agresivní čističe jako je benzín, ředidlo a jiná rozpouštědla, ty mohou napáječku poškodit.

Napáječku nikdy nesmíme ponořovat do vody. Po čištění musí napáječka nejprve zcela uschnout, než bude být moci zapojena do zásuvky. Jakýkoliv kontakt vody s kabelem, vyhřívací destičkou nebo adaptérem může způsobit elektrický zkrat a následný úraz či škodu na majetku.



Tímto společnost Albert Kerbl GmbH prohlašuje, že výše popsany produkt v návodu je v souladu se základními požadavky a dalšími předpisy obecných zásad 2004/1028/EG. Označení CE splňuje podmínky obecných zásad evropské unie.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí. Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

Dodává:



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz